

# 在庫検索の場合

## マニカタッチレンタル操作マニュアル

### 1. TOP画面

画面右の<在庫検索>ボタンをタッチします。



### 2. 検索画面

検索画面に切り替わります。



### 3. 検索ワードを入力する

検索したい貸出物を、入力します。

検索ワードは、貸出物の名前の一部でも構いません。

入力が終わったら、画面の<検索>ボタンをタッチします。



■「ショールーム」を検索する場合は、「しよー」と入力するだけでOKです。

### 4. 検索結果

検索ワードを含む貸出物の一覧が、表示されます。

貸出中のものは、貸出受付日と返却予定日もあわせて表示されます。



### 5. 保管場所

名前をタッチすると、その貸出物の保管場所がMAP上に赤い点で表示されます。



■赤い点は点滅するので、ひと目で場所がわかります。



貸出→P.2へ

返却→P.3へ

検索→P.4へ

# 貸出の場合

# 返却の場合



1. TOP画面  
画面左の<貸出>ボタンをタッチします。



2. 貸出画面  
貸出画面に切り替わります。



3. 貸出物を置く  
貸出するものを、まとめてリーダに置きます。  
リーダは貸出物につけられたICタグを自動的に読み取ります。




■積層リーダで、数百枚のICタグを一括読み取りできます。



4. FeliCaをかざす  
貸出者の情報を登録したFeliCaを、リーダにかざします。  
登録された会員番号と現在の貸出数が表示されます。  
よろしければ、<貸出>ボタンをタッチしてください。



■FeliCaは、おサイフケータイなどに内蔵されています。



5. 完了  
「貸出処理を実行します。よろしいですか？」  
<はい>ボタンをタッチすれば、貸出処理は完了です。



1. TOP画面  
画面中央の<返却>ボタンをタッチします。



2. 返却画面  
返却画面に切り替わります。



3. 返却物を置く  
返却するものを、まとめてリーダに置きます。  
リーダは返却物につけられたICタグを自動的に読み取ります。



■積層リーダで、数百枚のICタグを一括読み取りできます。



4. FeliCaをかざす  
返却者の情報を登録したFeliCaを、リーダにかざします。  
登録された会員番号と現在の貸出数が表示されます。  
よろしければ、<返却>ボタンをタッチしてください。



■FeliCaは、おサイフケータイなどに内蔵されています。



5. 完了  
「返却処理を実行します。よろしいですか？」  
<はい>ボタンをタッチすれば、返却処理は完了です。