

セクション
1

リーダー設定

リーダー設定の説明

ACS ACR-1251Uの設定を説明します。

コンピューターがネットワークに接続された状態でACR-1251UのUSBコネクタをコンピューターのUSBポートに挿入すると、ドライバがインストールされます。

ACR-1251Uを使用するためには「ACS」タブで「リーダーを使用する」にチェックを入れてください。

図の通り、値を空欄にしてください。

