

セクション
1

タッチパネル

タッチパネルディスプレイの説明

タッチパネルディスプレイの表示とボタン機能の割り当てについて説明します。

読取数
読取ったタグの数を表示します。

スライダー
読取り感度の強弱を調整します。

ステータス表示
システムよりメッセージが表示されます。

表示情報 1
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

表示情報 2
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

バーコード表示窓
読取ったバーコードを表示します。

棚卸し
棚卸モードに移行します。
※棚卸操作については棚卸パッケージ説明書を参照

モード
「セルへ入力」「セルを探す」「IC タグを探す」の切り替えをします。

クリア
モバイル上の読取情報をクリアします。

セクション
2

ハードウェアボタン

ハードウェアボタンへの割り当て

各ハードウェアボタンに割り当てられている機能を説明します。

側面ボタン (黒・右) M1,M3

ディスプレイの明るさを調節します。

側面ボタン (黒・左) M2,TAB

音のボリュームを調節します。

BKSP ボタン

※このボタンには機能設定はありません。

方向ボタン ▼▲▶◀

(セルへ入力、セルを探すモードとき)
PC 画面のアクティブセルを移動します。
(IC タグを探すモードのとき)
ハンディ画面のカーソルを移動します。

F1 ボタン

IC タグとバーコードを切り替えます F2~F4 ボタンに機能設定はありません。

側面ボタン (赤)

(バーコード読取モードのとき)
SCAN ボタンと同様に、バーコードの読取をおこないます。
※IC タグ読取モードの時は、側面ボタンでの読取はできません。

SCAN ボタン

IC タグまたはバーコードの読取をおこないます。
※バーコードの場合は、側面のボタンでも SCAN できます。

ENT ボタン

※このボタンには機能設定はありません。

ESC ボタン

※このボタンには機能設定はありません。

SF、FN、ALP および 数字 0~9、SP ボタン

※このボタンには機能設定はありません。

電源ボタン

ハンディの電源を切り替えます。

